




PIECES DE RECHANGE

COMPRESSEUR KD



KD 3000 - 14000 / M - AVEC MULTIPLICATEUR





Pos.	Désignation	N° article	Pos.	Désignation	N° article
	Jeu de joints / Hertell KD 3000/5000	H1KD 003050	41	Distributeur pour	KD-3000 à 5000
	Jeu de joints / Hertell KD-6500/14000	H1KD 065140	41	Distributeur pour	KD-6500 à 12000
5	Bague d'étanchéité 35 x 55 x 10	H1KD 140005	41	Distributeur pour	KD-14000
6	Bague d'étanchéité 35 x 55 x 10	H1KD 140006	42	Joint arrière (avec ouvertures)	KD-6500 à 14000
7	Jauge d'huile	H1KD 050007	42	Joint arrière (avec ouvertures)	KD-3000 à 5000
7	Roulement 6207	H1KD 140007	43	Corps KD-3000	H1KD 030043
	Roulement 6307	H1KD 050008	43	Corps KD-4000	H1KD 040043
8	Roue dentée motrice à 49 dents	H1KD 140008	43	Corps KD-5000	H1KD 050043
8	Roue dentée motrice à 55 dents	H1KD 141008	43	Corps KD-6500	H1KD 060043
8	Roue dentée motrice 1000rpm	H1KD 140010	43	Corps KD-8000	H1KD 080043
10	Roulement 6304	H1KD 140011	43	Corps KD-10000	H1KD 100043
11	Regard	H1KD 140013	43	Corps KD-12000	H1KD 120043
13	Goupille élastique	H1KD 050014	43	Corps KD-14000	H1KD 140043
14	Clavette	H1KD 140014	44	Lamelle pour KD-3000	H1KD 030044
14	Clavette	H1KD 140015	44	Lamelle pour KD-4000	H1KD 040044
15	Huileur compte-gouttes	H1KD 140018	44	Lamelle pour KD-5000	H1KD 050044
18	Joint carré avec ouverture pour	H1KD 050018	44	Lamelle pour KD-6500	H1KD 060044
18	Joint carré avec ouverture pour	H1KD 050019	44	Lamelle pour KD-8000	H1KD 080044
19	Accouplement Ø 60 mm	H1KD 060019	44	Lamelle pour KD-10000	H1KD 100044
19	Accouplement Ø 60 mm	H1KD 140019	44	Lamelle pour KD-12000/14000	H1KD 140044
19	Accouplement Ø 80 mm	H1KD 141019	45	Rotor KD-3000	H1KD 030045
19	Accouplement Ø 100 mm	H1KD 052019	45	Rotor KD-4000	H1KD 040045
19	Accouplement double Ø 60 mm	H1KD 062019	45	Rotor KD-5000	H1KD 050045
19	Accouplement double Ø 60 mm	H1KD 142019	45	Rotor KD-6500	H1KD 060045
19	Accouplement double Ø 80 mm	H1KD 140020	45	Rotor KD-8000	H1KD 080045
20	Joint torique pour boisseau conique	H1KD 050022	45	Rotor KD-10000	H1KD 100045
22	Boisseau conique	H1KD 140022	45	Rotor KD-12000	H1KD 120045
22	Boisseau conique	H1KD 140023	45	Rotor KD-14000	H1KD 140045
23	Ressort pour boisseau conique	H1KD 140024	46	Joint avant	KD-6500 à 14000
24	Joint de sortie	H1KD 140025	46	Joint avant	KD-3000 à 5000
25	Sortie coudée	H1KD 140026	47	Multiplicateur	KD-3000 à 5000
26	Bride pour sortie	H1KD 140028	47	Multiplicateur	KD-6500 à 14000
28	Levier de commutation	H1KD 050029	47	Couvercle avant pour	KDP-3000 à 5000
29	Couvercle arrière du distributeur	H1KD 120029	47	Couvercle avant pour	KDP-6500 à 12000
29	Couvercle arrière du distributeur	H1KD 140029	49	Joint pompe à huile	KD-3000 à 14000
30	Joint du distributeur	H1KD 140030	50	Pignon moteur pour pompe à huile	KD-3000 à 14000
30	Joint du distributeur	H1KD 050030	51	Pignon pour pompe à huile	KD-3000 à 14000
34	Couvercle du roulement	H1KD 050034	52	Ecrou	KD-3000 à 14000
34	Couvercle du roulement	H1KD 140034	53	Joint pour le couvercle du multiplicateur	KD-6500 à 14000
34	Pompe à eau pour	H1KD 141034	53	Joint pour le couvercle du multiplicateur	KD-3000 à 5000
35	Roulement 6207	H1KD 050035	54	Couvercle du multiplicateur	KD-3000 à 5000
35	Roulement 6208	H1KD 140035	54	Couvercle du multiplicateur	KD-6500 à 14000
36	ague d'étanchéité 45 x 60 x 12	H1KD 140036	56	Pignon à 19 dents	KD-3000 à 5000
36	ague d'étanchéité 40 x 55 x 8	H1KD 050036	56	Pignon à 28 dents	KD-6500 à 14000
39	Charnière pour clapet	H1KD 140039	56	Pignon pour 1000 Upm	KD-6500 à 14000
40	Clapet anti-retour	H1KD 050040	57	Bague d'étanchéité 12 x 20 x 5 (pompe à huile)	KD-3000 à 14000
40	Clapet anti-retour	H1KD 140040	60	Bouchon du rotor	KD-3000 à 14000
			61	Bouchon pour le remplissage d'huile ½"	KD-3000 à 14000